



Компания «Eysen Group LLC»

8(4842) 59-53-53 8 800 600-73-06



Перечень деталей:

1. Боковина	2 шт.
2. Полка	2 шт.
3. Панель задняя	1 шт.
4. Полка откидная	2 шт.
5. Корпус жаровни	1шт.
6. Жаровня	1 шт.
7. Кронштейн откидной полки	4 шт.
8. Крышка мангала	1шт.
9. Ручка крышки мангала	1 шт.
10. Кронштейн крышки левый	1шт.
11. Кронштейн крышки правый	1шт.
12. Петля крышки	2шт.
13. Болт мебельный M6 L20	8 шт.
14. Болт M6 L12	40 шт.
15. Болт M6 L16	2 шт.
16. Шайба M6	50 шт.
17. Втулка	4 шт.
18. Гайка M6 со стопорным кольцом	2 шт.
19. Гайка M6	50 шт
20. Болт M4 L12	2 шт.

Порядок сборки:

1. Соединяем две боковины (1) с полками (2)
2. Крепим заднюю панель (3)
3. Соединяем кронштейны (7) с откидными полками (4)
4. Крепим болт мебельный (13) к боковинам (1) через втулку (17) и шайбу (16)
5. Соединяем собранные откидные полки (4) (7) к боковинам (1) с помощью болта (14) и гайки (18)
6. Крепим корпус жаровни (5) к боковинам (1) и панели (3)
7. Соединяем петли (12) с крышкой мангала (8)
8. Присоединяем ручку (9) к крышке мангала (8)
9. Соединяем кронштейны (10) (11) с панелью (3)
- 10 Присоединяем крышку мангала (8) к кронштейнам (10) (11) через петли (12) с помощью болта (15) и гайки (18). Между кронштейном и петлёй ставим шайбу (16)
- 11 Устанавливаем жаровню (6)

